

# Produktsicherheitsinformationen

## Herstellerinformationen:

Firma: Alessi S.p.A.

Adresse: Via Privata Alessi 6, 28831 Crusinallo di Omegna (VB), Italien

E-Mail: info@alessi.com

Web: <https://www.alessi.com>

---

## Produktinformationen (634182):

Allgemeine Sicherheitshinweise:

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Wasserkochers und des Toasters die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen zur Benutzung des Gerätes.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Gefahr von Verbrennungen! Der Wasserkocher und der Toaster werden während des Betriebs heiß. Berühren Sie die Oberflächen nicht. Benutzen Sie die Griffe oder Knöpfe.

Lassen Sie den Wasserkocher und den Toaster abkühlen, bevor Sie sie reinigen oder verstauen.

Elektrische Sicherheit:

Überprüfen Sie vor dem Anschluss des Geräts, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Ihrer Netzspannung übereinstimmt.

Betreiben Sie den Wasserkocher und den Toaster nur an einer geerdeten Steckdose.

Tauchen Sie den Wasserkocher und den Toaster, das Netzkabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Stromschläge zu vermeiden.

Benutzen Sie den Wasserkocher und den Toaster nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Wasserkocher oder den Toaster reinigen oder wenn Sie ihn nicht benutzen.

Verwenden Sie den Wasserkocher und den Toaster nicht im Freien.

Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, es sei denn, diese sind für die Leistung des Geräts geeignet.

Spezifische Sicherheitshinweise für den Wasserkocher:

Füllen Sie den Wasserkocher nur mit sauberem Wasser.

Füllen Sie den Wasserkocher nicht über die maximale Füllmenge hinaus.

Betreiben Sie den Wasserkocher nicht, wenn er leer ist.

Der Wasserkocher schaltet sich automatisch ab, wenn das Wasser kocht. Unterbrechen Sie diesen Vorgang nicht.

Entkalken Sie den Wasserkocher regelmäßig, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

Spezifische Sicherheitshinweise für den Toaster:

Stecken Sie keine Gegenstände in die Toastschlitze.

Verwenden Sie den Toaster nicht, um Lebensmittel zu toasten, die mit Butter, Marmelade oder anderen Flüssigkeiten bestrichen sind.

Brote können brennen. Daher darf der Toaster nicht in der Nähe von brennbaren Materialien benutzt werden.

Reinigen Sie die Krümelschublade regelmäßig.

Achten Sie beim Entfernen von Toast auf Verbrühungsgefahr.

Erstickungsgefahr: Bewahren Sie Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.  
Kleinteile könnten verschluckt werden.