

Produktsicherheitsinformationen

Herstellerinformationen:

Firma: Alessi S.p.A.

Adresse: Via Privata Alessi 6, 28831 Crusinallo di Omegna (VB), Italien

E-Mail: info@alessi.com

Web: <https://www.alessi.com>

Produktinformationen (593752):

ACHTUNG! Lebensgefahr durch Stromschlag: Berühren Sie niemals die Innenseite des Toasters, während er an das Stromnetz angeschlossen ist.

Verbrennungsgefahr: Die Außenflächen des Toasters können während des Betriebs sehr heiß werden.

Berühren Sie diese nicht und verwenden Sie Ofenhandschuhe oder Zangen, um Toast herauszunehmen.

Brandgefahr: Betreiben Sie den Toaster nicht in der Nähe von brennbaren Materialien wie Vorhängen, Papierhandtüchern oder Plastikbehältern.

Aufsicht erforderlich: Lassen Sie den Toaster niemals unbeaufsichtigt in Betrieb.

Geeignete Brotsorten: Verwenden Sie nur Brotsorten, die für Toaster geeignet sind. Vermeiden Sie übermäßig große oder dicke Brotscheiben, die sich verklemmen könnten.

Reinigung: Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker und lassen Sie den Toaster vollständig abkühlen. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

Krümelschublade: Leeren Sie die Krümelschublade regelmäßig, um Brandgefahr zu vermeiden.

Nicht für Kinder geeignet: Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Beschädigtes Kabel: Betreiben Sie den Toaster nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind. Lassen Sie es von einem qualifizierten Techniker reparieren oder austauschen.

Niemals eintauchen: Tauchen Sie den Toaster niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Überhitzungsschutz: Sollte der Toaster überhitzen, schaltet er sich automatisch ab. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden.

Brot entfernen: Wenn Brot im Toaster stecken bleibt, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie den Toaster abkühlen, bevor Sie versuchen, das Brot zu entfernen. Verwenden Sie keine metallischen Gegenstände.

Nur für den Hausgebrauch: Dieser Toaster ist nur für den Gebrauch in privaten Haushalten bestimmt.

Originalzubehör: Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder vom Hersteller empfohlene Zubehör.

Vor Inbetriebnahme: Entfernen Sie vor der ersten Inbetriebnahme alle Verpackungsmaterialien.