

# Produktsicherheitsinformationen

## Herstellerinformationen:

Hersteller / Verantwortliche Person:  
DK Household Brands GmbH  
Bahnhofsplatz 3  
56410 Montabaur  
Deutschland  
E-Mail: [info@brandlands.eu](mailto:info@brandlands.eu)

---

## Produktinformationen (399986):

Warnhinweise & Nutzung:

Rotierende Teile: Vorsicht! Der Quirl dreht sich mit hoher Geschwindigkeit. Berühren Sie den Quirl nicht während des Betriebs.

Verletzungsgefahr: Achten Sie darauf, dass lange Haare, Schmuck oder lose Kleidung nicht in den drehenden Quirl gelangen (Einzugsgefahr).

Batteriehinweise: Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polarität (+/-). Entfernen Sie leere Batterien sofort, um ein Auslaufen zu verhindern.

Reinigung: Das Gehäuse (Griff mit Motor) darf niemals in Wasser getaucht werden. Nur der abnehmbare Quirl ist spülmaschinengeeignet.

Nicht für Kinder: Das Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Nur zum Aufschäumen von Milch, Saucen oder leichten Flüssigkeiten verwenden.