



COPYRIGHT

These drawings are the intellectual property of Rayware Ltd. and should not be reproduced without the express permission of Rayware Ltd.



BRAND: KILNER
RANGE: CREATE & MAKE
PRODUCT: Juicer Jar Set LEAFLET
ITEM CODE:
DIMENSIONS:

VERSION: 02
DATE CREATED:
CREATED BY:
DATE MODIFIED: 19.01.24
MODIFIED BY: MAX

APPROVED BY BRAND MANAGER:

ARTWORK SENT:

SENT BY:

SENT VIA:

NOTE TO SUPPLIERS / PRINTERS:

PLEASE INFORM THE RAYWARE GROUP
OF ANY AMENDS MADE TO THE CUTTER
GUIDE / ARTWORK.

GB Care & Use

Clip Top Jar

DO NOT POUR BOILING WATER DIRECTLY INTO THE JAR.

- Always clean jars and seals before use. Wash thoroughly and rinse in clean, warm water.
- Jars are dishwasher safe. Rubber seals should be removed from jars and hand washed.
- Replacement seals are available.

Juicer

- Wash before first use.
- Dishwasher safe. Remove silicone seals.

FR Usage et Entretien

Bocal Armature Métal

NE PAS VERSER D'EAU BOUILLANTE DANS LES BOCAUX.

- Toujours nettoyer les bocal et les joints avant usage. Laver à fond puis rincer à l'eau chaude.
- Les bocal peuvent être lavés au lave-vaisselle. Les joints caoutchouc doivent être lavés manuellement.
- Des joints de remplacement sont disponibles à l' vente.

Presse - agrume

- Laver avant la première utilisation.
- Lavables au lave-vaisselle. Retirer les joints silicones.

DE Pflege und Gebrauch

Einmachglas mit Drahtbügelverschluss

KEIN KOCHEND HEISSES WASSER DIREKT IN DIE GLÄSER FÜLLEN.

- Gläser und Dichtungen müssen vor jedem Gebrauch gereinigt werden. Gründlich schrubben und mit sauberem, warmem Wasser abspülen.
- Gläser sind spülmaschinengeeignet. Gummidichtungen von den Gläsern entfernen und von Hand reinigen.
- Ersatzdichtungen gibt es im Handel. Zitruspressenaufsatz
- Vor dem ersten Gebrauch reinigen.
- Spülmaschinengeeignet. Silikondichtung entfernen.

ES Uso y Cuidado

Frasco Redondo con tapadera tipo Clip

NO VIERTA AGUA HIRVIENDO DIRECTAMENTE DENTRO DE LOS FRASCOS.

- Siempre lave los frascos y los sellos antes de utilizar. Lave profundamente y enjuáguelos en agua limpia y tibia.
- Los frascos son apropiados para el lavavajillas. Los sellos de goma de silicona deben de removerse de los frascos y lavarse a mano.
- Existen repuestos disponibles.

Exprimidor

- Lávelo antes de utilizar.
- Apropiado para el Lavavajillas, Remueva los sellos de silicona previamente.